

# ENTRETIEN DES VOILETS ROULANTS ALUMINIUM ET PVC



## ■ RÉFÉRENCE AUX DTU 34.4 P1-1

« Le respect des conditions d'utilisation ainsi que l'entretien régulier de tout store ou fermeture est une nécessité pour assurer la durabilité d'aspect, son fonctionnement et sa pérennité. »

*(Extrait du DTU 34.4 P1-1)*

## ■ COMMENT ?



▶ Avec une éponge non abrasive



▶ de l'eau tiède avec un détergent inerte (PH 5 à 7)



▶ Rincer à l'eau claire sans additif



▶ Essuyer avec un chiffon doux et absorbant

### ⚠ ATTENTION !

*Toujours couper l'alimentation électrique avant le nettoyage.*

## ■ À QUELLE FRÉQUENCE ?

**Au moins 1 fois par an**

## ■ PRÉCAUTION D'EMPLOI

**En cas de vent fort, le volet doit être complètement fermé ou complètement ouvert.**

**Le mouvement du tablier ne doit jamais être gêné ou bloqué (action de retenue ou présence d'objet sur le trajet).**

Ne jamais utiliser de jet d'eau ou de nettoyeur haute pression, en particulier sur les coffres et les parties motorisées.

Les coffres PVC ne doivent pas être nettoyés avec des poudres à récurer ou du diluant.

## ENTRETIEN DES AUTRES PIÈCES

- Lubrifier avec une graisse sèche au silicone les pièces mécaniques.
- Désobstruer les orifices de drainage permettant l'écoulement des eaux.
- Remplacer les piles de télécommandes en cas d'usure